

Upgradeanleitung für Tevion DVD 2001

Bitte sorgfältig lesen, bei falscher Vorgehensweise kann das Gerät zerstört werden!


- Wenn Sie die **Update-CD** selbst brennen, dann muss sie im Format **ISO 9660** und **finalisiert** sein, sonst geht das EPROM des Players **kaputt**.
- Bitte stellen Sie sicher, dass während der folgenden Schritte die **Stromversorgung** des DVD-Players **nicht unterbrochen** wird!
- Benutzen Sie für **alle Bedienschritte ausschließlich die Fernbedienung** des Players und drücken Sie nur die unten vorgegebenen Tasten!
- Der **Bildschirm** wird während des Updates für etwa zwei Minuten **schwarz**, lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern und **ziehen Sie** währenddessen **keinesfalls den Netzstecker!**
- Der **Infrarot-Sensor** für die Fernbedienung befindet **sich über der Laufwerks-Schublade**. Bitte achten Sie auf eine **ununterbrochene Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und Sensor** während des Upgrades!

Vorgehensweise:

1. Rufen Sie das Setup des Players durch Drücken der Menü-Taste auf.
Wenn Sie die Menü-Taste nochmals Drücken wird Ihnen die aktuelle Firmware auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Öffnen Sie die Lade und legen Sie die Upgrade-CD-Rom ein (download.bin im Root-Verzeichniss). Lassen Sie die Lade geöffnet.
3. Nun Drücken Sie die [Menu]-Taste und nacheinander die Tasten [7], [6],[Kamerawinkel] (die Taste mit der kleinen Kamera darauf). Auf dem Bildschirm erscheint nun die Meldung „Update Software 1/Yes, 2/No.“ Drücken Sie die [1] um fortzufahren oder zum Abbruch die [2].
4. Drücken Sie nun die [open/close]-Taste auf der Fernbedienung. Der Player liest nun die Disc und der Bildschirm wird dunkel.
5. Trinken Sie eine Tasse Kaffee, gehen Sie auf die Toilette oder machen Sie etwas anderes. Aber lassen Sie den Player nun für mindestens 2 Minuten in Ruhe. Auf dem Bildschirm erscheint evtl. ein Testbild, im Display steht „End“.
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie nochmal mindestens 10 Sekunden, bevor Sie ihn wieder hineinstecken.
7. Alle Player-Einstellungen, die Sie zu einem anderen Zeitpunkt vorgenommen haben sind nun gelöscht, die neue Firmware ist installiert. Jetzt dürfen Sie sich auch bei DTS von DVDs über störungsfreien Ton freuen und haben Ihren Player aufgewertet. Glückwunsch!

Wenn Sie nun den Schritt 1 wiederholen, werden Sie an der Versionsnummer sehen, dass sich die Firmware im Player verändert hat.


1.(zu Schritt 1)



2. (zu Schritt 3)



3. (zu Schritt 5 und 6)



4. (zu Schritt 7)

